Acessando registros PKW
Premium e TeSys T via Profibus DPV0








O objetivo desta nota de aplicação é demonstrar a função PKW do relé inteligente TeSys T, via a rede Profibus DP.


Nota: O uso deste documento não dispensa o manual de instruções

- Software:
- ✓ SyCon 2.9 : Configurador da rede Profibus
- ✓ Unity Pro 4.1: Software de programação do CLP Premium
- ✓ Power Suite 2.6: Software para configuração do relé TeSys T
- Hardware:
- ✓TeSys T Profibus LTMR..P..
- ✓ Cartão Profibus Premium TSXPBY100


Características do TeSys T – Profibus DP




Características do Cartão Mestre Profibus DP - TSXPBY100



Arquitetura da rede



Esquema de Conexões – TeSys T



Principais Serviços suportados pelo TeSys T

• Velocidade de Transmissão : De 9,6 Kbps à 12 Mbps com auto baud

• Endereçamento : De 0 à 125

configurado via IHM ou Power Suite

• Serviços Suportados : Aplicações baseadas nos serviços DP V0 and DP V1 :

Descrição "Motor Management Starter" (MMS)

O Tesys T suporta o acesso de dados cíclico & acíclico

Para os mestres DPV0, a constante PKW é implementado para acessar os registros que não estão no GSD TeSys T.

Registros de Leitura Cíclica – TeSys T

Dados de Leitura: 10 bytes (5 words)

Bytes 0 & 1	Status do relé (MMS profile)		
Bytes 2 & 3	Corrente nominal (reg. 466) (%FLA)		
Bytes 4 & 5	Status das Entradas (reg. 457 LB)	Status das Entradas (reg. 457 HB)	
Bytes 6 & 7	Status de Saída (reg. 458 LB)	Status de Saída (reg. 458 HB)	
Bytes 8 & 9	Registro de Status do Sistema 2 (reg. 456 LB)	Registro de Status do Sistema 2 (reg. 456 LB)	

Byte 0 & 1	Bit	Descrição
	0	Partida Reversa
	1	Partida Desligado
	2	Partida Direta
	3	Alarme de Sobrecarga Térmica
	4	Lockout time
	5	Modo Automático (Local = 0 , Auto = 1)
	6	Falha de Sistema
	7	Alarme de Sistema
	8	reservado
	9	reservado
	10	reservado
	11	reservado
	12	Sistema Pronto
	13	Motor Partindo
	14	Motor em Operação
	15	Sistema em Trip

Registros de Escrita Cíclico – TeSys T

Dados de Escrita: 6 bytes (3 words)

Bytes 0 & 1	Registros de Comando (MMS profile)		
Bytes	Saídas Analog.	Saídas Analog.	
2 & 3	(reg. 706 LB)	(reg. 706 HB)	
Bytes	Comandos de Saída	Comandos de Saída	
4 & 5	(reg. 700 LB)	(reg. 700 HB)	

Byte 0 & 1	Bit	Descrição	
	0	Partida Reversa	
	1	Desliga Partida	
	2	Partida Direta	
	3	Comando de auto-teste	
	4	Reset Capacidade Térmica	
	5	Modo Automático (Local = 0 , Auto = 1)	
	6	Comando para Reset de Falha	
	7	Reservado	
	8	Reservado	
	9	Reservado	
	10	Reservado	
	11	Reservado	
	12	Reservado	
	13	Reservado	
	14	Reservado	
	15	Reservado	

Cíclico

•O recurso PKW é adicionado ao recurso cíclico

n	٤,	-	ᅵ	\sim	
П	u	a	u	a	

Saída

Bytes 0 & 1

Bytes 2 & 3

Bytes 4 & 5

Bytes 6 & 7

Bytes 8 & 9

PKW Bytes 0 & 1

PKW Bytes 2 & 3

PKW Bytes 4 & 5

PKW Bytes 6 & 7

Bytes 0 & 1

Bytes 2 & 3

Bytes 4 & 5

PKW Bytes 0 & 1

PKW Bytes 2 & 3

PKW Bytes 4 & 5

PKW Bytes 6 & 7

Via recurso PKW, o usuário poderá ler ou escrever qualquer registro

•PKW Requisição de dados de saída : Mestre Profibus para o LTMR

Bytes 0 & 1	Endereçamento desejado		
Bytes 2 & 3	Bit 15 Toggle bit	Código de Função	-
Bytes 4 & 5	Dados para Escrita (LSB)		
Bytes 6 & 7	Dados para Escrita (MSB)		

Código de função dos registros Periódicos

Word de Leitura Código de função : 0x25
 Double word de Leitura Código de função : 0x26
 Word de Escrita Código de função : 0x2A
 Double word de Escrita Código de função : 0x2B


•PKW Dados de Resposta - Entrada : LTMR para o Mestre Profibus

Bytes 0 & 1	Endereçamento desejado		
Bytes 2 & 3	Bit 15 Toggle bit	Código de Função	-
Bytes 4 & 5	Dados de Leitura (LSB) ou Código de Erro (1)		
Bytes 6 & 7	Dados de Leitura (MSB)		


(1) Se o usuário tentar acessar um registro inacessível, é gerado na resposta um código de erro (código de função = 0x4E). O código de erro é definido nos bytes 4 & 5.

Configurando o CLP Master











Configurando o SyCon


•Acessando o software configurador Profibus SyCon:




•SyCon – TeSys T: Integração do arquivo GSD



•SyCon – TeSys T: Configuração do Mestre e Escravo



•SyCon – TeSys T: Configuração do Mestre e Escravo





Selecione o escravo da rede (Tesys T)

- Clique em Insert e selecione Slave
- Em Slave Filter, selecione Vendor Telemecanique e Escravo Tipo Switch Gear
- Selecione Tesys T e clique em *Add* e *Ok* para confirmar

•SyCon – TeSys T: Interpretação GSD



MMC R - Motor Management Control; (R)Permite configuração via local e remoto/rede (exceto start-up).

MMC L - Motor Management Control; (L) Permite configuração via local (IHM / Power Suite).

MMC R **EV40** - Motor Management Control; (R) Permite configuração via local e remoto / rede (exceto start-up); EV40 : com módulo de expansão.

MMC L EV40 - Motor Management Control; (L) Permite configuração via local (IHM / Power Suite); EV40 : com módulo de expansão.


MMC R PKW - Motor Management Control; (R)P ermite configuração via local e remoto/rede (exceto start-up); PKW : acesso aos registros do LTMR de forma cíclica (via programação CLP).

MMC L PKW - Motor Management Control; (L) Permite configuração via local (IHM / Power Suite); PKW : acesso aos registros do LTMR de forma cíclica (via programação CLP).

MMC R EV40 PKW - Motor Management Control; (R) Permite configuração via local e remoto / rede (exceto start-up); EV40 : com módulo de expansão; PKW : acesso aos registros do LTMR de forma cíclica (via programação CLP).

MMC L **EV40 PKW** - Motor Management Control; (L) Permite configuração via local (IHM / Power Suite); EV40 : com módulo de expansão; PKW : acesso aos registros do LTMR de forma cíclica (via programação CLP).


•SyCon – TeSys T: Configuração do Mestre e Escravo



Configuração do módulo Escravo

- Selecione o módulo
- ⇒ Exemplo: módulo "MMC L EV40 PKW ": Relé com o módulo de expansão e parametrização via local)
- Clique em Append Module
- Verifique o endereço do Escravo

•SyCon – TeSys T: Salvando e Exportando a Configuração





Salvando a configuração

- Clique em Save As...
- Escreva o nome do arquivo e clique em *Ok* para confirmar




Exportando a configuração

- Selecione o Mestre
- Clique em Export e selecione o formato ASCII
- Escreva o nome do arquivo e clique em *Ok* para confirmar

Configurando o Unity

•Unity - TeSys T: Declarando o módulo Profibus no CLP



•Unity – TeSys T: Selecionando o arquivo de configuração ASCII





Selecione o módulo Profibus e clique 2x para abrir a janela de configuração




Selecione o arquivo ASCII

- Clique em LOAD CNF
- Selecione o arquivo de configuração ASCII






•Unity – TeSys T: Configurando as opções de usuário



•Unity – TeSys T: Configurando as opções de usuário





Criando a Tabela Animada

•Unity - TeSys T: Criando a Tabela Animada



Selecione o ícone do cartão TSX PBY 100 -Clique sob a aba I/O objects








Selecione as opções %IW e % QW - Clique em Update grid

•Unity – TeSys T: Criando a Tabela Animada







Selecione as words a serem nomeadas (A)

- Em B digite o nome da tag
- Em C confirme para criar o sequenciamento
- O mesmo procedimento deverá ser realizado para as saídas.

•Unity – TeSys T: Criando a Tabela Animada



•Unity - TeSys T: Criando a Tabela Animada




•Unity – TeSys T: PKW



A tela à ser exibida será conforme abaixo

- -As palavras destacadas abaixo, são as palavras cíclicas disponíveis.
- -As demais palavras correspondem ao recurso PKW



Configurando a PKW

PKW OUT

•Unity – TeSys T: Configurando a PKW OUT

Formato das words PKW de escrita (OUT):

PKW OUT output data in word little endian format: QW 3 to QW 6 (supported by modules with PW)

Word arrangement				
QW 3	MSB	bit 8 to bit 15	Object address MSB	
	LSB	bit 0 to bit 7	Object address LSB	
QW 4	MSB	bit 15	Toggle bit	
		bit 8 to bit 14	Function	
	LSB	bit 0 to bit 7	Not used: 0x00	
QW 5	MSB	bit 8 to bit 15	Data write in register 1 MSB	
	LSB	bit 0 to bit 7	Data write in register 1 LSB	
QW 6	MSB	bit 8 to bit 15	Data write in register 2 MSB	
	LSB	bit 0 to bit 7	Data write in register 2 LSB	

•Unity – TeSys T: Configurando a PKW OUT

As words PKW de escrita (OUT) segue a instrução:

Word 1	Word 2		Word 3	Word 4	
Register address	Toggle bit (bit 15)	Function bits (bits 8 to 14)	Not used (bits 0 to 7)	Data t	o write
Register number	0/1	R_REG_16 Code 0x25	0x00	_	_
		R_REG_32 Code 0x26		_	_
		W_REG_16 Code 0x2A		Data to write in register	_
		W_REG_32 Code 0x2B		Data to write in register 1	Data to write in register 2

onde:


- R_REG_16 = 0x25 para ler 1 registro
- R_REG_32 = 0x26 para ler 2 registros
- W_REG_16 = 0x2A para escrita de 1 registro
- W_REG_32 = 0x2B para escrita de 2 registros.

•Unity - TeSys T: PKW OUT

Name	▼ ,	Value	Type ▼ ,	Comment
	0.3.0.3	500	INT	Registro PKW
🐤 %QW	0.3.0.4	2#0010_0110_0000_0000	INT	Bit Toggle + Código da Função
🐤 %QW	0.3.0.5	0	INT	Data to write in register 1
🐤 %QW	0.3.0.6	0	INT	Data to write in register 2


- 1. Word 4 PKW OUT, de escrita, onde deverá ser registrado o endereçamento desejado.
- 2. Word 5 PKW OUT, de escrita, onde deverá ser configurado o código da função + toggle bit
- 3. Word 6 PKW OUT, de escrita, onde deverá registrar o comando do endereçamento1 (se word 4 for uma palavra de escrita).
- 4. Word 7 PKW OUT, de escrita, onde deverá registrar o comando do registro subsequente, endereçamento2 (se word 4 for uma palavra de escrita).

•Unity – TeSys T: Configurando a PKW OUT



PKW IN

Unity – TeSys T: PKW IN



- 1. Word 6 PKW IN Espelho da word 4 PKW OUT, onde está registrado o endereçamento desejado.
- 2. Word 7 PKW IN Espelho da word 5 PKW OUT, onde está configurado o código da função + toggle bit. Nesta word também é exibido o código de erro.
- 3. Valor correspondente do registro da word 8 PKW IN (500), de leitura, onde é exibido o valor do endereçamento1
- 4. Valor correspondente do registro da word 9 PKW IN (501), de leitura, onde é exibido o valor subsequente do endereçamento2.

•Unity – TeSys T: Configurando a PKW IN


Após a configuração da PKW OUT, os valores referente ao registro solicitado serão exibidos na PKW IN.

Name •	Value	Type ▼ ,	Comment
	500	INT	Leitura de Registro PKW
> %IW0.3.0.6	2#1010_0110_0000_0000	INT	Leitura de toggle bit + função PKW
🔸 %IW0.3.0.7	2#0000_0000_0100_0001	INT	Valor a ser lido Reg 1 - PKW
♦ %IW0.3.0.8	2#0000_0000_0000_1000	INT	Valor a ser lido Reg 2 - PKW

Word 1		Word 2		Word 3	Word 4
Register address	Toggle bit Function bits Not used (bit 15) (bits 8 to 14) (bits 0 to 7)		Dat	a to write	
Same register number as in	Same as request	ERROR Code 0x4E			ror code
request		R_REG_16 Code 0x25	7	Data read in register	-
		R_REG_32 Code 0x26	1	Data read in register 1	Data read in register 2
		W_REG_16 Code 0x2A	7	-	-
		W_REG_32 Code 0x2B	7	-	-

•Unity - TeSys T: Configurando a PKW IN


Em Reg 1 – PKW são exibidos os valores do registro 500 e em Reg 2 – PKW são exibidos os valores do registro 501.



500-501	UDInt	Average current (x 0.01 A)

•Unity - TeSys T: Configurando a PKW IN

Em situações de erros, por exemplo, acessar um registro não autorizado, o sistema retorna um código de erro na word PKW IN, *function bits*.



Error Code	Error Name	Explanation
1	FGP_ERR_REQ_STACK_FULL	external request: sends back an error frame
3	FGP_ERR_REGISTER_NOT_FOUND	register not managed (or the request needs super user access rights)
4	FGP_ERR_ANSWER_DELAYED	external request: answer postponed
7	FGP_ERR_NOT_ALL_REGISTER_FOUND	one or both registers cannot be found


•Unity – TeSys T: Configurando a PKW IN

Em situações de erros, por exemplo, acessar um registro não autorizado, o sistema retorna um código de erro.

PKW Error Codes	Case of a write error:	
Error Code	Error Name	Explanation
1	FGP_ERR_REQ_STACK_FULL	external request: sends back an error frame
3	FGP_ERR_REGISTER_NOT_FOUND	register not managed (or the request needs super user access rights)
4	FGP_ERR_ANSWER_DELAYED	external request: answer postponed
7	FGP_ERR_NOT_ALL_REGISTER_FOUND	one or both registers cannot be found
8	FGP_ERR_READ_ONLY	register not authorized to be written
10	FGP_ERR_VAL_1WORD_TOOHIGH	written value not in the range of the register (word value is too high)
11	FGP_ERR_VAL_1WORD_TOOLOW	written value not in the range of the register (word value is too low)
12	FGP_ERR_VAL_2BYTES_INF_TOOHIGH	written value not in the range of the register (MSB value is too high)
13	FGP_ERR_VAL_2BYTES_INF_TOOLOW	written value not in the range of the register (MSB value is too low)
16	FGP_ERR_VAL_INVALID	written value not a valid value
20	FGP_ERR_BAD_ANSWER	external request: sends back an error frame

Checando a Comunicação Profibus DP: Analisando com o TeSys T

•Checando a Comunicação Profibus DP no TeSys T



Obs.: Para permitir a escrita de dados é necessária a conexão física entre o Comum e a entrada digital I.6 do TeSys T


1 O *Fallback* significa queda de comunicação da rede e é indicado pelo **LED vermelho**

Led status	Significado
OFF	O LTMR não está em modo Fallback
ON	O LTMR está em modo Fallback

O status de comunicação da rede Profibus DP, indicado como BF (Bus Failure), é indicado pelo LED vermelho

Led status	Significado
OFF	A comunicação está OK
ON	A comunicação não está OK (sem mestre, configuração divergente,)
Piscando ON=2,5s,OFF=0,5s	Endereço Profibus DP inválido

Checando a Comunicação Profibus DP no TeSys T



Portal Schneider Electric





Portal Schneider Electric



Customer Care Center

0800 7289 110 (11) 3468 – 5791

call.center@br.schneider-electric.com

Conheça em nosso site o conteúdo do treinamento:
Relé Inteligente, Partida Integrada e Partida Convencional
TeSys T, TeSys U e TeSys.
www.schneider-electric.com.br